


LAMP CONTROLLER

STI-30104



This Lamp Controller will turn on a lamp anytime your STI Wireless Alert Series Receiver(s), with output, is triggered. Never come home to a dark house again – and let other 'think' you are home even if you are not.

Installation:

1. Unplug the existing lamp from the power wall outlet.
2. Plug the Lamp Controller into the power wall outlet.
3. Plug the lamp into the Lamp Controller. Match wide blade of plug to wide slot and insert fully.
4. Plug the jack from the Lamp Controller into the back of a Wireless Alert Series receiver (sold separately).

Operation:

1. Set the Lamp Controller mode; ON (manually turns the lamp ON), Timer (activated by the receiver), or OFF (manually turns the lamp OFF).
2. Set the time for the lamp to be turned ON each time the receiver is activated, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, or ∞ (turns on indefinitely until manually reset). To manually reset the Lamp Controller, turn the timer switch to OFF then back to TIMER.
3. The Red LED light turns on whenever the Lamp Controller is powering the lamp. **Note:** The Lamp Controller is triggered by a 3.5-12V DC, 1 second pulse. The jack is an 1/8 inch mono audio plug (negative tip).

Warnings:

FOR INDOOR USE ONLY. For use with 250 Watt or less incandescent lamps.

CANNOT be used with 3-prong grounded plugs. When using with a lamp, keep lamps away from bed coverings, curtains or other materials which may present a fire hazard. Do not connect to heaters or other heat-producing appliances.

Keep away from water and damp areas. To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot and fully insert end.

Limited Warranty:

Safety Technology International, Inc. warrants to the original consumer/purchaser that this product shall be free of defects in material and workmanship under normal use and circumstances for a period of one (1) year from the date of original purchase for use.

One Year Limited Warranty

ETL Listed conforms to UL 8730-2-7

Certified to CAN/CSA-E730-2-7

Maximum Load: 250 watts incandescent lamp

Made in China




**Safety Technology
International, Inc.**

2306 Airport Road · Waterford, MI 48327
Phone: 248-673-9898 · Toll Free: 800-888-4784
Fax: 248-673-1246 · www.sti-usa.com



Controlador de Lámpara

STI-30104



Este controlador de lámpara se encenderá una lámpara en cualquier momento su receptor de la serie de inalámbricos de alertas de STI, con salida, se dispara. Nunca regresaran a una casa oscura y deje que otros 'cree' que esté en casa, incluso si no eres.

Instalación:

1. Desenchufe la lámpara existente del enchufe de pared.
2. Enchufe el controlador de lámpara en el enchufe de pared.
3. Enchufe la lámpara en el controlador de lámpara. Coincida la clavija ancha del enchufe a la amplia ranura e inserte completamente.
4. Enchufe la clavija del controlador de lámpara en la parte posterior de un receptor de la serie de inalámbricos de alertas de STI (se vende por separado).

Operación:

1. Configure el controlador de lámpara: ON (se enciende la lámpara manualmente), Timer (activado por el receptor), OFF (apaga la lámpara manualmente).
2. Establezca el tiempo para la lámpara para encenderse cada vez que el receptor está activado, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o ∞ (enciende de forma indefinida hasta que restablecer manualmente). Para restablecer el controlador de lámpara manualmente gire el interruptor en la posición OFF y luego regresan a TIMER.
3. La luz LED roja se enciende cuando el controlador de lámpara se esta encendiendo la lámpara. **Nota:** El controlador la lámpara se desencadena por un 3.5-12V DC, 1 segundo impulso. La clavija es un enchufe de audio mono de 1/8 pulgada (punta negativa).

Avisos:

PARA USO EN INTERIORES SOLAMENTE. Para uso con 250 vatios o menos lámparas incandescentes.

No puede utilizarse con enchufes de 3 dientes con conexión a tierra. Cuando se utiliza con una lámpara, guarde la lámpara lejos de revestimientos de cama, cortinas u otros materiales que puedan presentar un riesgo de incendio. No conecte a calentadores y otros aparatos que producen calor.

Mantener alejado de agua y las zonas húmedas. Para evitar descargas eléctricas, Coincida la clavija ancha del enchufe a la amplia ranura e inserte completamente.

Garantía Limitada:

Safety Technology International, Inc. garantiza al consumidor/comprador original que este producto será libre de defectos en material y mano de obra bajo condiciones normales de uso y circunstancias para el periodo de un (1) año desde la fecha de compra original para el uso.

One Year Limited Warranty – Un año de garantía limitada

Un año de garantía limitada

Listado por ETL. Cumple las normas UL 8730-2-7

Certificado de CAN/CSA-E730-2-7

Carga máxima: lámpara incandescente de 250 vatios

Hecho en China



**Safety Technology
International, Inc.**

2306 Airport Road · Waterford, MI 48327
Phone: 248-673-9898 · Toll Free: 800-888-4784
Fax: 248-673-1246 · www.sti-usa.com

